KONAMI

PlayStation®

Dance Dance Revolution ハンドコントローラ™

取扱説明書

この度は「Dance Dance Revolution ハンドコントローラ」を
お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、
お客様の責任の元で正しくご使用ください。
なお、「取扱説明書」はコントローラと共に大切に保管してください。


⚠ 健康のためのご注意（必ずお読みください）

- ゲームをしていて、手や腕に疲労・不快・痛みなどを感じたらゲームを中止してください。その後も痛みなどが続く場合は、医師に相談してください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたるご使用は健康上好ましくありませんので避けてください。


接続方法

Dance Dance Revolutionハンドコントローラのコネクターを、△印が上になるようにして、"PlayStation"または"PlayStation 2"本体のコントローラ端子1または、コントローラ端子2に接続してください。

※コードの長さは2mです。



ボタンの説明



RU026

安全にご使用いただくために

■警告表示の意味

「取扱説明書」では次のような表示をしています。表示の内容を良く理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、火災やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

⚠使用上のご注意（必ずお読みください）

⚠警告

- 本製品は精密機器です。乱暴に扱ったり水をこぼしたり、分解や改造は絶対にしないでください。
- 極端な温度条件下での使用及び保管は避けてください。また、ストーブなどの火のけがある付近ではご使用にならないでください。
- 湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあたる場所には置かないでください。
- “PlayStation” または “PlayStation 2”本体及び、コントローラに異常を感じたら、直ちに使用を中止し、「コナミホットライン」にご相談ください。

⚠注意

- このDance Dance Revolution ハンドコントローラは“PlayStation”または“PlayStation 2”専用です。接続コードの抜き差しは、必ず “PlayStation”または “PlayStation 2”本体の電源を切ってからコネクタ部分を持って行ってください。本体とコードは正しく配置してください。
- Dance Dance Revolutionハンドコントローラを床に放置しないでください。
- 高温多湿および直射日光が当たる場所に放置しないでください。(5°C～35°Cの範囲でご使用ください。)
- 重いものを乗せないでください。
- コードをねじったり引っぱったりしないでください。
- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 幼児の手の届かない場所に置いてください。

BEMANI®

コナミ株式会社

〒105-6021 東京都港区虎ノ門4-3-1

●商品に関するお問い合わせは● お客様相談室 コナミホットライン TEL03-3586-1573
ゲーム攻略方法、裏技等に関するご質問にはお答えできません。
「ナンバー・ディスプレイ」を利用しています。 営業時間：月曜日～金曜日(祝日を除く) 午前9時～午後7時まで

●故障に関するお問い合わせは お買い求めのお店、もしくは下記まで● コナミ カスタマーサポートセンター TEL03-3586-5735
〒106-0032 東京都港区六本木1-4-30
「ナンバー・ディスプレイ」を利用しています。 営業時間：月曜日～金曜日(祝日を除く) 午前9時～午後7時まで

最新情報満載、コナミのホームページ http://www.konami.com

eコマースはコナミスタイルドットコム http://www.konamistyle.com

KONAMI GOLDNET KONAMIの無料メール配信サービス登録ページ http://www.goldnet.konami.co.jp/

最新情報はコナミテレホンサービス(毎月2・4月曜 内容一新)：東京03-3436-2277 大阪06-6455-0477
電話はお間違えのないようにお願いします。上記連絡先は予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。